

## Důležité informace a upozornění pro zákazníka

### Čištění a ošetřování:

# DEKORAČNÍ PANELY – jádro černá MDF

**Povrch dekoračních panelů nikdy nečistíme na sucho ale ani velmi mokřým hadříkem!!!**

(Dekorační panely s jádrem z černé MDF nejsou chráněny vůči vlhkosti – hrany a přefrézované čáry nejsou povrchově upraveny lakováním, olejováním, voskováním,... a proto velmi lehce nasáknou vodou, což může způsobit „bobtnání“ dekoračního panelu)

- Skvrny a nečistoty je nutno odstranit ihned po znečištění povrchu dvířek. **Nečistoty nikdy nenechte zaschnout!**

- K čištění používejte vždy **čistý, vlhký, měkký hadřík** nebo utěrku z mikrovlákna, nejlépe bílé barvy nebo takový, který nepouští barvu. Nepoužívejte utěrky obšité syntetickou nití nebo visačkou, která může povrch poškrábat!

- Znečištěný povrch můžete otřít jemným čistým vlhkým hadříkem namočeným v roztoku vlažné vody a běžného čisticího prostředku.

- Po obschnutí povrchu, dvířka jemně ošetřete běžně dostupným přípravkem Clin Multi Shine

- Jako speciální prostředek pro ruční čištění nábytkových dílců lze použít **Hraniclean 08**. Nezanechává na čištěném povrchu žádný povlak, rychle se odpařuje. Hraniclean 08 máme v naší nabídce nebo je dostupný ve firmě Hranipex.

#### **K čištění dvířek NEPOUŽÍVEJTE:**

- čisticí prostředky s obsahem písku, prášku, tekutého prášku a jiných drobných částic, případně houbičky s drsným povrchem.

- barevné čističe, odlakovače ani bělicí/oxidační přípravky a organická rozpouštědla (toluen, aceton), které reagují s PVC a narušují jeho strukturu.

- vysokotlaké vodní a parní čističe.

Je důležité, aby se čisticí prostředky nedostaly na nechráněná místa (hrany, otvory pro závěsy, otvory pro úchyty, otvory pro sklo).

Dvířka namontovaná u vestavných spotřebičů, horkovzdušných troub, grilů a myček nádobí jsou vystavena mimořádně škodlivému působení vysoké teploty a vodní páry. Před otevřením dvířek na těchto domácích zařízeních zkontrolujte ukončení programu is odvětráním vysoké teploty nebo vodní páry. **Nenechávejte dvířka pootevřená bezprostředně po ukončení programu.**

Vzhledem k vysokým dosahovaným teplotám, **doporučujeme instalovat u vestavných spotřebičů, horkovzdušných troub, grilů a pod. ochranné lišty** zabráňující působení tepla přímo na dvířka v jejich blízkosti. Ochranné lišty k elektrospotřebičům máme v naší nabídce.

**Vyvarujte se kontaktu dvířek s tvrdými, ostrými, případně horkými předměty !!!**